

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ШПОНА

1. Перед тем, как клеить обои, убедитесь, что Вы получили обои необходимого артикула. Сохраняйте этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа.

2. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ.

3. Претензии по различию оттенков или разнице в артикулах полученных материалов после нарезки не принимаются. Поставщик не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой другой косвенный ущерб.

4. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику.

5. Настенные покрытия из натуральных материалов могут иметь различия в цвете, параллельности и толщине пластин/волокон, незначительные изъяны, сучки, неравномерное распределение светлых и темных волокон и небольшое смещение узоров не является дефектом, а, напротив, является свидетельством их качества.

### I. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Обойный нож
- Валик/шпатель А-1 для нанесения клея
- Отвес и линейка
- Мягкая щетка для приглаживания обоев
- Прижимной валик
- Инструкция по монтажу обоев

### II. ПОДГОТОВКА ОБОЕВ

1. Отрезаю первую полосу обоев, прибавьте к высоте потолка 10 см (для технологического припуска сверху и снизу по 5 см, для обрезки).

2. Для натуральных обоев с подгонкой рисунка совмещайте каждую следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка, прибавляйте 10 см и только после этого отрезайте ее от основного рулона.

3. Пронумеруйте каждое полотно в порядке отрезания от рулона.

4. Клеить обои необходимо в той же последовательности, в которой они отрезаются от рулона.

5. ВАЖНО! В начале работы не отрезайте сразу более 3-х полос. Фабрика не принимает рекламаций по качеству обоев, если от рулона отрезано более 3-х полос.

6. Наклейка некоторых обоев иногда производится реверсивным методом - встречная наклейка (см. обозначения на этикетке).

### III. ПОДГОТОВКА СТЕН

1. Стены должны быть абсолютно ровными, гладкими, сухими, прочными и чистыми, без отслаивающейся краски, старого обойного клея или плесени.

2. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и могут повлиять на качество оклейки.

3. Поверхность не должна быть покрыта лаком, иметь не впитывающие влагу участки и жирные пятна. Окрашенные поверхности должны быть промыты для удаления грязи и солевых пятен и отложений. Нельзя оклеивать поверхности, покрытые свежей штукатуркой без предварительной просушки и грунтовки.

4. Все углы помещения должны быть строго вертикальными, а линия стыка стены и потолка была выведена по уровню.

5. Работы по наклеиванию обоев проводите при комнатной температуре 20–25°С, без сквозняков и перепадов температуры и влажности.

### IV. МОНТАЖ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

1. Для достижения наилучшего результата рекомендуем использовать профессиональный готовый к использованию клей на водной основе KT Exclusive Crystal Power.

2. Клей наносится на стену в количестве, указанном в инструкции к клею. Для лучшего результата небольшое количество клея также следует нанести на обратную сторону полотен и подождать 10 минут.

3. Приложите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 5 см. Разгладьте полотно обоев сверху вниз при помощи специальной щетки.

4. ВАЖНО! Время набухания должно быть одинаковым для всех полос, а слой клея равномерным. Это важно для получения качественных стыков.

5. ВАЖНО! Не используйте обойный шпатель. Вы можете повредить поверхность обоев. Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи очень острого ножа.

6. Настенные поакрытия поставляются уже с подрезанным обработанным краем. Наклейте следующее полотно встык к предыдущему с захлестом 1мм, при необходимости подбирая рисунок. Стыки между полотнами прокатываются прижимным обойным валиком.

7. ВАЖНО! При оклейке внутренних или внешних углов не нужно подрезать полотно изнутри! Согните полотно и приступайте к поклейке. Если в стыке полотен выступили излишки клея, следует осторожно удалить их влажной губкой/тряпкой.

8. ВАЖНО! При оклейке радиусных стен и изогнутых поверхностей рекомендуется смочить поверхность шпона влажной губкой для того, чтобы он стал более эластичным и не отклеивался от поверхности в процессе монтажа.

9. Если осталось несколько не приклеенных полос или рулонов - сохраните их. Они могут быть использованы в будущем, если придется подклеивать обои.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ШПОНА

1. Перед тем, как клеить обои, убедитесь, что Вы получили обои необходимого артикула. Сохраняйте этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа.

2. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ.

3. Претензии по различию оттенков или разнице в артикулах полученных материалов после нарезки не принимаются. Поставщик не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой другой косвенный ущерб.

4. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику.

5. Настенные покрытия из натуральных материалов могут иметь различия в цвете, параллельности и толщине пластин/волокон, незначительные изъяны, сучки, неравномерное распределение светлых и темных волокон и небольшое смещение узоров не является дефектом, а, напротив, является свидетельством их качества.

### I. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Обойный нож
- Валик/шпатель A-1 для нанесения клея
- Отвес и линейка
- Мягкая щетка для приглаживания обоев
- Прижимной валик
- Инструкция по монтажу обоев

### II. ПОДГОТОВКА ОБОЕВ

1. Отрезая первую полосу обоев, прибавьте к высоте потолка 10 см (для технологического припуска сверху и снизу по 5 см, для обрезки).

2. Для натуральных обоев с подгонкой рисунка совмещайте каждую следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка, прибавляйте 10 см и только после этого отрезайте ее от основного рулона.

3. Пронумеруйте каждое полотно в порядке отрезания от рулона.

4. Клеить обои необходимо в той же последовательности, в которой они отрезаются от рулона.

5. ВАЖНО! В начале работы не отрезайте сразу более 3-х полос. Фабрика не принимает рекламаций по качеству обоев, если от рулона отрезано более 3-х полос.

6. Наклейка некоторых обоев иногда производится реверсивным методом - встречная наклейка (см. обозначения на этикетке).

### III. ПОДГОТОВКА СТЕНЫ

1. Стены должны быть абсолютно ровными, гладкими, сухими, прочными и чистыми, без отслаивающейся краски, старого обойного клея или плесени.

2. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и могут повлиять на качество оклейки.

3. Поверхность не должна быть покрыта лаком, иметь не впитывающие влагу участки и жирные пятна. Окрашенные поверхности должны быть промыты для удаления грязи и солевых пятен и отложений. Нельзя оклеивать поверхности, покрытые свежей штукатуркой без предварительной просушки и грунтовки.

4. Все углы помещения должны быть строго вертикальными, а линия стыка стены и потолка была выведена по уровню.

5. Работы по наклеиванию обоев проводите при комнатной температуре 20–25°С, без сквозняков и перепадов температуры и влажности.

### IV. МОНТАЖ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

1. Для достижения наилучшего результата рекомендуем использовать профессиональный готовый к использованию клей на водной основе KT Exclusive Crystal Power.

2. Клей наносится на стену в количестве, указанном в инструкции к клею. Для лучшего результата небольшое количество клея также следует нанести на оборотную сторону полотна и подождать 10 минут.

3. Приложите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 5 см. Разгладьте полотно обоев сверху вниз при помощи специальной щетки.

4. ВАЖНО! Время набухания должно быть одинаковым для всех полос, а слой клея равномерным. Это важно для получения качественных стыков.

5. ВАЖНО! Не используйте обойный шпатель. Вы можете повредить поверхность обоев. Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи очень острого ножа.

6. Настенные покрытия поставляются уже с подрезанным обработанным краем. Наклейте следующее полотно встык к предыдущему с захлестом 1мм, при необходимости подбирая рисунок. Стыки между полотнами прокатываются прижимным обойным валиком.

7. ВАЖНО! При оклейке внутренних или внешних углов не нужно подрезать полотно изнутри! Согните полотно и приступайте к поклейке. Если в стыке полотно выступило излишки клея, следует осторожно удалить их влажной губкой/тряпкой.

8. ВАЖНО! При оклейке радиусных стен и изогнутых поверхностей рекомендуется смочить поверхность шпона влажной губкой для того, чтобы он стал более эластичным и не отклеивался от поверхности в процессе монтажа.

9. Если осталось несколько не приклеенных полос или рулонов - сохраните их. Они могут быть использованы в будущем, если придется подклеивать обои.